

3M respirator 8825 (FFP2 R D)




Lastnosti: dolomite preizkus (D) ,
z izdišnim ventilom ,
večkratna uporaba

Tip filtra: prašni filter

Znamke: 3M

Predpis: EN 149

Zaščitna stopnja: P2



OPIS IZDELKA za 3M respirator 8825 (FFP2 R D)

Vnaprej oblikovana maska za večkratno uporabo • tesnilo iz mehke pene • oblazinjena sponka za nos za optimalno prilagajanje obrazu • izjemno široko obrazno tesnilo je še posebej udobno in varno • 3M™ Advanced Electret filter za maksimalno delovanje filtra z nizkim uporom pri dihanju • 3M™ Cool Flow™ izdišni ventil preprečuje nabiranje toplote pod masko • usmerja izdihani zrak stran in zmanjšuje rošenje očal • dobro prileganje, enostavno čiščenje • optimalno prilagajanje obliki obraza • ne draži kože • izjemno široki, nastavljivi naramnice • oblazinjena sponka za nos • povečana površina filtra za daljšo življenjsko dobo • za večkratno uporabo.

ZAŠČITNA STOPNJA: FFP2 R D

PREDPIS

certificiran v skladu z:

EN 149:2001 + A1:2009

PAKIRANJE: paket = 5 kos, karton = 10 paketov

PODROČJA UPORABE: gradbeništvo, ladjedelništvo in popravila, proizvodnja farmacevtskih izdelkov, varjenje in spajkanje, kemična obdelava, livarna železa in jekla, proizvodnja baterij.
Respiratorji zagotavljajo zanesljivo zaščito le, če se pravilno uporabljajo.

	ŠT. IZD.
	3M-8825

PREDPISI za 3M respirator 8825 (FFP2 R D)

EN
149

EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.